



T G G 751 SB - N5/ H - S6

XX XXX

mechanika **S6** =synchronní (aretace 5 pozic, nastavení hloubky sezení) nebo
mechanika **S7** =synchronní (aretace 11 pozic, nastavení hloubky sezení)

kolečka **H** (tvrdá pro koberce) nebo **W** (měkká pro tvrdé podlahy)

kříž **N5** (nylonový antracit) nebo **F8** (hliníkový stříbro-satén) nebo **F9** (hliníkový leštěný)

SB = bez područek

nebo

3D područky polyuretan černý **Z4** (držák antracit) nebo **Z5** (držák chrom) nebo **Z6** (držák stříbro-satén)

nebo

3D područky nylon černý **XG** (držák antracit) nebo **XC** (držák chrom) nebo **XS** (držák stříbro-satén)

751 (záda plast poliflex bez síťoviny) nebo **761** (záda plast poliflex + síťovina)

barva zad poliflex **G** (antracit) nebo **S** (stříbro-satén) nebo **A** (slonová kost)

barva držáku zad **G** (antracit) nebo **S** (stříbro-satén) nebo **L** (chrom)

vždy

XX XXX = číslo potahu MAYER nebo kategorie SP: **NO1** (antracit) nebo **NO2** (šedá) nebo **NO3** (slonová kost)

Doplněk (za kompletní kód židle): Ramínko na sako **G758** (antracit) nebo **C758** (chrom) nebo **S758** (stříbro-satén)

Upozornění:

1. Nastavení hloubky sezení je standard v základní ceně u obou mechanik (součást sedáku).
2. Barva síťoviny na zádové opěrce je vždy stejná jako barva poliflexu zádové opěrky.
3. Barva bederní opěrky je vždy stejná jako barva zádové opěrky.